

Einbau kann auf Ein- oder Ausgangsseite der Installation erfolgen.
Beachte generell : waagerechte Lage des Sensors (UP)

Einbau in DUO-HP (alle Typen)
Beachte: wegen waagerechter Lage des Sensors (UP) ist Einbau auf der Eingangs-/Zulauf-Seite zu empfehlen

