



Bedienhinweise :

- 1) Das Wasserstopventil hat keine Warneinrichtung für den Batteriewechsel. Hierzu unbedingt die Bedienanleitung des "Hydro-Stopper" beachten.
- 2) Das Wasserstopventil ist gelegentlich einer Funktionsprobe gemäß Bedienanleitung "Hydro-Stopper" zu unterziehen. Es wird empfohlen dies zusammen mit dem Filterwechsel zu tun, mindestens halbjährlich!

Installation: (Bedienanleitung "Hydro-Stopper" beachten)
Bei Nachrüstung zunächst Eckventil schließen, Druckentlastung und Eingangsschlauch Vario/Duo vom Eckventil abschrauben.

- 1) Batterie in "Hydro-Stopper" einsetzen.
- 2) Reduziernippel Eckventilanschluss an Eckventil fest anschrauben (ohne Werkzeug).
Achtung: Dichtung (A) muß innenliegend sein.
- 3) Reduziernippel Geräteanschluss an Wasserstopventil fest anschrauben (ohne Werkzeug).
Achtung: Dichtung (B) muß innenliegend sein.
- 4) Wasserstopventil an 3/4" A des Reduziernippel Eckventilanschlusses mittels Überwurfmutter 3/4" Ü fest anschrauben (ohne Werkzeug).
Anschlussmöglichkeit des Eingangsschlauches Vario/Duo beachten.
Achtung: Siebdichtung (C) muß innenliegend sein.
Achtung: Genügend Platz für Aufspringen der Ventilklappe lassen.
- 5) Schlauch von Vario/Duo-Eingang (Ü-Mutter 3/8" I), inkl. Dichtung an Reduziernippel Geräteanschluss 3/8" A fest anschrauben.
- 6) Eckventil öffnen, Überprüfung auf Dichtheit.
- 7) Test Wasserstopventil "Hydro-Stopper" gemäß dessen Bedienanleitung; Sensor positionieren.
- 8) Überprüfung auf Dichtheit der Installation nach einigen Minuten wiederholen.

Bedienanleitung
Wasserstop Hydro-Stopper

545061-110920

