

ACHTUNG

Wichtige Hinweise zum Einsatz der ILP Puro / ILP Clario

1. Die ILP Puro / Clario wird bei der Erstbefüllung des Gerätes aktiviert. Lassen Sie deshalb bei Einsatz einer neuen Filterpatrone die ersten 10 l ungenutzt ablaufen.
2. Wenn das Gerät mehr als 10 Stunden nicht benutzt wurde, lassen Sie bitte das Wasser, welches sich im Gerät hinter der Patrone befunden hat, unbenutzt ablaufen (ca. 1 l)
3. Der Patronendurchfluß in l/min (Toleranz von ... bis ..., siehe Internet) gilt für neue Patronen (beachte 7.), 4 bar und ausreichende Leitungsquerschnitte. Zudem verringern das Gehäuse und sonstiges Installationsmaterial den Durchfluß zusätzlich (Richtwerte siehe Internet).
Bei einer Durchflußbewertung durch Messung (mit Sekundenzeiger und Küchenmeßbecher) sind diese Aspekte zu berücksichtigen.
4. Der reale Durchflußwert stellt sich erst nach einigen Minuten ein, da die Restluft nur langsam aus dem Gefüge entweicht. Messungen sind erst nach ca. 5 Min. Wasserdurchlauf bewertbar.
5. Bedienprobleme: Die ILP Puro / Clario sperrt den Wasserdurchfluß, wenn sie feucht ist bzw. wenn Luft im System ist. Dann fließt kein oder nur wenig Wasser.
Maßnahme: Zulauf schließen/Gehäuse entlüften/Zulauf öffnen. Mehrmals wiederholen, mit jedem Zyklus steigt der Durchfluß an.