



Wechselaufsätze C

Nr	L zu Beginn	C Beginn	für max	für	
				Innen	Auslauf
1	12	11,8	14	12 - 13,5	
2	12	13,2	15	13 - 14,5	
3	12	14,2	15,5	14 - 15(15,5)	

Hinweise:

- 1) Der Adapter ist nur einsetzbar bei glatten Innendurchmessern. Dabei muß deren axiale Lage mit den Axialmaßen des Teils C übereinstimmen (minimale Anpreßlänge 5 mm)
- 2) Die Anpassung an den Innendurchmesser des Auslaufs erfolgt durch Verwendung der Wechsel-Aufsätze und deren Durchmesserdehnung infolge Aufschrauben des Gewindeteiles E

Montage:

- a) Wechsel-Aufsätze auswählen anhand Auslauf-/Innendurchmesser
- b) Baugruppe A/B/C/D montieren, Teil E locker aufschrauben und alles in Auslauf einstecken
- c) Teil E aufschrauben (Rändelung verwenden), Teil C preßt sich in den Auslauf. Wenn sich die Baugruppe im Auslauf dreht, dann über den Axialschlitz in Teil A per Schraubendreher das Innenteil fixieren.
- d) Umschaltventil des SANUNO oder GO travel anschließen

Verwendungsbereich		Zul Abw.	Oberfl.	Maßstab	Gewicht
				Material/Farbe Rohteil	
			Datum	Name	Adapter San/Mob,gewindlos innen; da 12-15xM12x1a (Produktzeichnung Internet)
			Bearb.	Hanf	
			Gepr.		
			Norm		
			 CARBONIT		579033-IPZ1
					Blatt von Blatt
Lfd	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für: Ersatz durch: