



**Arbeitsplan: nL= 28**

- 1) Montage aus ET  
Achtung! O-Ring mit Armaturenfett einfetten
- 2) in Lupo Folie (620029) einwickeln, dabei am Tassenende einschlagen
- 3) Verpacken in VK 610082
- 4) K- Bildaufkleber (547192) zuschneiden und auf Kartonvorderseite aufkleben
- 5) Umverpackung in VK 610078 14 Stück

1	AP K.- Bildaufkleber dazu	23.6.16	Bubke	Zul Abw.	Oberfl.	Maßstab 1 : 1	Gewicht	
2	AP neuer VK	11.9.16	Bubke					
						Material/Farbe		
						Rohteil		
				Datum	Name	<b>Grundmodul FINO</b>		
				Bearb.	09.06.2016			Nahr
				Gepr.	09.06.2016			Bubke
				Norm				
				 <b>CARBONIT</b>		<b>120FINO-EKGM</b>		
						Blatt		
						von Blatt		
Lfd.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:	Ersatz durch:		